Éthylotest

Mode d'emploi

Test & Drive est un éthylotest à usage unique utilisé pour indiquer la teneur en alcool contenue dans l'air expiré. Test and drive peut détecter un taux d'alcoolémie minimum de 0,2 g/L (grammes par litre), soit un taux d'alcool dans le sang de 0,02% ou un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,1 mg/L.
Voir ci-dessous les taux d'alcoolémie autorisés au volant dans tous les pays d'Europe. Ces taux sont indiqués en g/L, comme pour l'éthylotests Test & Drive.

Limites légales d'alcoolémie au volant
Ces chiffres représentent le seuil légal d'alcoolémie au volant toléré en Europe, y compris les limites spécifiques aux conducteurs novices ou commerciaux, lorsque les données sont disponibles. Taux indiqués en g/L.

	Standard	Conducteurs commerciaux	Conducteurs novices		Standard	Conducteurs commerciaux	Conducteurs novices
Autriche	0,5	0,1	0,1	Lettonie	0,5	0,5	0,2
Belgique	0,5	0,2	0,5	Lituanie	0,4	0,0	0,0
Bulgarie	0,5	0,5	0,5	Luxembourg	0,5	0,2	0,2
Croatie	0,5	0,0	0,0	Malte	0,8	0,8	0,8
Chypre	0,2	0,2	0,2	Pays Bas	0,5	0,5	0,2
République Tchèque	0,0	0,0	0,0	Pologne	0,2	0,2	0,2
Danemark	0,5	0,5	0,5	Portugal	0,5	0,2	0,2
Estonie	0,2	0,2	0,2	Roumanie	0,0	0,0	0,0
Finlande	0,5	0,5	0,5	Slovaquie	0,0	0,0	0,0
France	0,5	0,5 (0,2 cond. bus)	0,5	Slovénie	0,5	0.0	0,0
Allemagne	0,5	0,0	0,0	Espagne	0,5	0,3	0,3
Grèce	0,5	0,2	0,2	Suède	0,2	0,2	0,2
Hongrie	0,0	0,0	0,0	Royaume-Uni [i]	0,8	0,8	0,8
Irlande	0,5	0,2	0,2	Suisse	0,5	0,0	0,0
Italie	0,5	0,0	0,0				

[i] L'Écosse a une limite de 0,5 depuis décembre 2014 pour tous les groupes. Le reste du Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord) restent au même taux.
Mis à jour: Décembre 2014

Un pourcentage par volume de 0,02% d'alcool dans le sang, peut compromettre votre capacité de conduire, mettant en danger votre vie ainsi que celle des autres usagers de la route. Il est à noter que le niveau d'alcool dans le sang continue de s'élever pendant environ une heure à partir du moment où vous consommez de l'alcool et que ce niveau varie également selon votre sexe, poids, santé physique, vitesse de consommation, type d'alcool ou consommation alimentaire ainsi que de nombreux autres facteurs. Test & Drive est constitué d'un tube en verre, d'une substance réactive sous forme de granules absorbantes, d'éléments variés, d'opercules en aluminium et de 2 embouts protecteurs.

Mode d'emploi :

1. Ce test doit être effectué au moins 15 minutes après consommation d'alcool. Évitez également de fumer avant de faire ce test.

2. Percez les opercules protecteurs en enfonçant fermement les deux embouts protecteurs de l'éthylotest jusqu'à ce qu'ils cliquent.

3. Inspirez à fond et soufflez dans l'embout dans la direction des flèches situées sur l'éthylotest. Vous devez expirez deux fois pour une durée de 10 secondes chaque fois. N'interrompez pas votre expiration au milieu du test. Assurez-vous que l'air ressort bien de l'autre côté de l'éthylotest sinon, répétez toutes les étapes à partir de l'étape 2.

4. Deux à quatre minutes après avoir effectué le test, comparez les résultats du test à l'aide du nuancier situé le tube. Après quatre minutes, les résultats ne sont plus fiables.

5. Une coloration des cristaux, à l'origine blancs, qui sont situés à l'intérieur du tube indique que la personne ayant effectué le test est sous l'influence de l'alcool et ne doit en aucun cas conduire un véhicule ou manipuler certaines machines. Vous pouvez lire le niveau approximatif d'alcool dans le sang en g/L en comparant vos résultats au nuancier situé sur le tube. Veuillez noter que la coloration des cristaux n'est pas toujours uniforme ; certaines zones blanches peuvent rester visibles malgré la présence d'alcool.

6. Après utilisation, veuillez jeter cet éthylotest à usage unique dans un endroit approprié.

Á noter :
N'amorcez le tube Test & Drive que juste avant le test. Test & Drive est à usage unique. Veuillez conserver Test & Drive à l'abri des rayons directs du soleil et des températures extrêmes. Conservez Test and Drive dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfants. Certains composants de Test & Drive pourraient présenter un risque pour la santé s'ils étaient avalés. Le tube en verre peut de briser ou exploser lors d'un usage incorrecte et engendrer des coupures ou des blessures. Avaler les composants comporte des risques. Les résultats de Test & Drive sont fiables si le test est utilisé correctement. Test & Drive est conçu pour un usage personnel et n'est pas agréé pour effectuer des mesures d'alcoolémie officielles. La lecture de la teneur d'alcool dans le sang ne peut être utilisée comme preuve, et en particulier pour confirmer ou réfuter un état d'ébriété après une consommation d'alcool. Dans ces circonstances, pour mesurer précisément le taux d'alcoolémie, vous devez utiliser un éthylotest agréé ou effectuer un test en laboratoire. Le fabricant ne peut être tenu responsable légalement des résultats du test ou de sa fiabilité.

Manufacturer: HURTOWNIKGROUP Marciniak Spólka Jawna, ul. Dekoracyjna 3/B38, 65-155 Zielona Góra, Poland.
Distribué par simplytests.com

Version 1.0 29.06.15